

Produktsicherheit Blendtec

ABSCHNITT 1: WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIGE INFORMATIONEN

Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Blendtec® Mixer verwenden. Dies trägt dazu bei, Verletzungen und eine Beschädigung des Geräts zu verhindern und sicherzustellen, dass Sie die bestmöglichen Ergebnisse mit Ihrem neuen Mixer erzielen.

1.1 KONTAKT MIT BEWEGLICHEN TEILEN VERMEIDEN

- Finger, Hände, Haare und Kleidung von allen beweglichen Teilen fernhalten
- Jegliche Küchenutensilien während des Betriebs vom Antriebssockel und Mixbehälter fernhalten

Diese können die Messer oder den Mixbehälter beschädigen

- Nicht mit den Händen in den Mixbehälter fassen oder Zutaten hineingeben, solange sich der Mixbehälter auf dem Motorblock befindet
- Das Messer nicht mit den Fingern berühren, unabhängig davon, ob es auf dem Motorblock sitzt oder nicht
- Den Mixbehälter nicht bei laufendem Motor auf den Antriebssockel aufsetzen
- Den Mixbehälter während des Betriebs nicht hin- und herbewegen oder abnehmen

Das Beachten dieser Sicherheitsmaßnahmen verhindert Verletzungen des Bedieners und/oder Beschädigungen des Mixers

1.2 BEI ANZEICHEN EINER BESCHÄDIGUNG DEN MIXER NICHT VERWENDEN

Wenn der Mixer nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich zunächst an den Kundendienst. Falls der Mixer fallengelassen wurde oder anderweitig beschädigt ist, senden Sie ihn umgehend an den Blendtec Kundendienst zurück, um das Gerät überprüfen, reparieren, elektrische oder mechanische Korrekturen vornehmen oder eventuell auch ersetzen zu lassen.

1.3 DEN MIXER NICHT IN FLÜSSIGKEITEN EINTAUCHEN

Zum Schutz vor Elektroschocks den Motorblock nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Den Mixer nicht im Freien verwenden, wo er Niederschlag ausgesetzt werden könnte.

1.4 NUR LEBENSMITTEL IN DEN MIXBEHÄLTER GEBEN DEUTSCH

Küchenutensilien, Steine oder Glas im Mixbehälter stellen eine Gefahr dar. Wird der Mixer durch derartige Objekte beschädigt, erlischt die Garantie. Greifen Sie während des Mixens nicht mit den Händen oder Küchengeräten in den Mixbehälter, um schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät zu verhindern. Küchenutensilien dürfen nur bei ausgeschaltetem Motor verwendet werden.

1.5 DEN MIXER NUR MIT AUFGESETZTEM DECKEL BETREIBEN

1.6 DEN MIXER NUR MIT ZUBEHÖR VON BLENDTEC BETREIBEN

Die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör führt zu Brand-, Elektroschock- und Verletzungsgefahr und zum Erlöschen der Garantie.

1.7 DEN MIXER NUR MIT ORDNUNGSGEMÄSS AUFGESETZTEM BEHÄLTER BETREIBEN

1.8 WARNUNG: KEINE HEISSEN FLÜSSIGKEITEN ODER ANDEREN HEISSEN ZUTATEN MIXEN!

Das Mixen von kochenden oder sehr heißen Flüssigkeiten kann Verbrennungen zur Folge haben oder dazu führen, dass der Deckel abgeworfen wird

1.9 VORSICHT BEIM VERWENDEN DES HEISSEN SUPPEN-ZYKLUS

Beim Pürrieren von heißen Suppen werden die Zutaten durch die Reibungsenergie des Messers erwärmt. Der Dampf entweicht durch die Belüftungsöffnung im Deckel. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit dem durch den Deckel austretenden Dampf in Berührung kommen.

1.10 SICHERER UMGANG MIT DEM NETZKABEL

- Der Mixer darf nicht verwendet werden, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist. Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller oder einem autorisierten Servicemitarbeiter ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Kabel nicht über den Rand der Arbeitsfläche hängen lassen.
- Keine Verlängerungskabel für das Gerät verwenden.
- Den Mixermotor vom Netz trennen, wenn das Gerät nicht verwendet wird, bevor es an einem anderen Standort aufgestellt wird oder wenn es gereinigt wird.

1.11 DIE ANTRIEBSEINHEIT DARF NICHT VOM BEDIENER REPARIERT WERDEN

Die Abdeckung des Mixermotors darf zu keinem Zeitpunkt entfernt werden. Der Mixermotor enthält keine vom Bediener einstellbaren oder zu wartenden Teile. Alle Wartungsarbeiten müssen von einem qualifizierten Servicemitarbeiter durchgeführt werden. Das Abnehmen der Motorabdeckung und jegliche Reparaturversuche am Mixer führen zum Erlöschen der Garantie.

1.12 DEN MIXER BEI NICHTGEBRAUCH AUSSCHALTEN

Der Netzschalter (Ein/Aus-Schalter) befindet sich an der Rückseite des Motorblockgehäuses.

1.13 DEN ANTRIEBSSOCKEL UND DIE ANTRIEBSWELLE DES BEHÄLTERS NACH DEM MIXEN NICHT BERÜHREN!

Nach mehreren Mixzyklen können Antriebssockel und Antriebswelle sehr heiß werden.

ABSCHNITT 2: AUSPACKEN DES GERÄTS HEBEN SIE DAS GESAMTE PACKUNGSMATERIAL ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUF.

2.1 AUSPACKEN DES MIXERS

Sie sollten folgende Teile erhalten haben:

- Motorblock der Classic Serie
- Mixbehälter mit Deckel
- Blendtec Rezeptheft 101
- Kundendienst- und Garantierregistrierungskarte

Zusätzliche Literatur (je nach Verpackung)

1 Nehmen Sie den Motorblock, den Mixbehälter und den Deckel aus der Verpackung

2 Wickeln Sie das Netzkabel auseinander

3 Überprüfen Sie, ob Verpackungsmaterial in den Belüftungsöffnungen auf der Unterseite des Motorblocks steckt

4 Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen, die beim Versand entstanden sein könnten

5 Falls Sie Schäden feststellen, wenden Sie sich umgehend an den Blendtec Kundendienst

2.2 NOTIEREN VON SERIENNUMMER UND KAUFDATUM

Tragen Sie die Seriennummer des Mixermotors und das Kaufdatum in die Zeilen unten ein Sie benötigen diese Informationen, wenn Sie sich zwecks Service oder Fragen an Blendtec wenden

Motor-Seriennummer (Sie finden diese auf der Unterseite des Motorblocks):

_____ Kaufdatum:

_____ Gekauft bei:

2.3 REGISTRIERUNG IHRES MIXERS

Registrieren Sie den Mixer online auf wwblendteccom/registration

ABSCHNITT 3: ÜBERBLICK ÜBER DEN MIXER (siehe Abb. 1 und 2)

DEUTSCH

1.14 SICHERHEIT

Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch unerfahrene oder sachunkundige Personen (einschl Kindern) oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten geeignet, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person im Gebrauch des Geräts unterwiesen oder verwenden das Gerät unter Aufsicht Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden – es ist kein Spielzeug!

1.15 DIESER MIXER IST NUR ZUR VERWENDUNG IM HÄUSLICHEN BEREICH

VORGESEHEN! DER GEBRAUCH DIESES MIXERS FÜR KOMMERZIELLE ZWECKE MACHT ALLE GARANTIEN UNGÜLTIG. 1.16 DEN MIXBEHÄLTER NICHT ÜBERFÜLLEN (MARKIERUNG BEACHTEN)