

Sicherheitshinweise beim Umgang mit Ihrem „Vogtlandgrill“:

WARNUNG! Kinder und Haustiere sowie Personen die aufgrund körperlicher und/oder geistiger Einschränkungen nicht sicher mit gefährlichen Geräten und Gegenständen umgehen können, sind während des Betriebs des Grills unbedingt fernzuhalten!

- **ACHTUNG! GEFAHR VON VERBRENNUNGEN!** Das gesamte Gerät inklusive optional angebrachter Zubehörteile wird sehr heiß und darf während des Betriebs nicht verschoben, transportiert oder demontiert werden!

- **ACHTUNG! GEFAHR VON VERBRENNUNGEN!** Das gesamte Gerät inklusive optional angebrachter Zubehörteile wird sehr heiß und darf während des Betriebs bis zur vollständigen Abkühlung nicht mit ungeschützten Händen oder anderen Körperteilen berührt werden. Für die Bedienung während des Grillvorgangs (z.B. Luftschieber verstellen, Grillrost anheben, Warmhalterost in der Höhe verstellen) sind geeignete hitzefeste Ofenhandschuhe oder andere geeignete Hilfsmittel zu benutzen!

- **ACHTUNG! GEFAHR VON VERBRENNUNGEN!** Das Gerät selbst wird während der Benutzung sehr heiß.

Es enthält während des Grillvorgangs außerdem Stoffe (Holzkohle, Grillgut) die ebenfalls sehr heiß werden. Auch wenn der Grill korrekt und auf einer ebenen festen Fläche aufgestellt wurde, kann er durch Unachtsamkeit, versehentliches Anstoßen etc. umfallen, wodurch heiße Metallteile sowie ggf. Holzkohle, Grillgut u. ä. im schlimmsten Fall auf ungeschützte Körperstellen fallen und schwere Verbrennungen verursachen können.

- **ACHTUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR!** Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung. Grillgerät nicht in geschlossenen Räumen oder auf Balkonen verwenden, sondern nur im Freien betreiben!

- **ACHTUNG! BRANDGEFAHR!** Einen festen und ebenen Aufstellplatz wählen! Wird der „Minigrill“ auf eine Erhöhung, z.B. einen Tisch gestellt, ist diese gegen Umfallen zu sichern! Es ist ein sicherer Abstand zu anderen brennbaren Gegenständen, auch in Betracht auf Wind und Funkenflug, einzuhalten!

- **ACHTUNG! BRANDGEFAHR!** Es darf nur geeignete Holzkohle (nach DIN 1860-2) verwendet werden. Diese darf nur in die Kohleschale gelegt werden. Kohleschale max. zu 1/3 befüllen!

- **ACHTUNG! BRANDGEFAHR!** Als Anzündhilfe ist gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers nur Zeitungspapier zu verwenden! Andere, insbesondere flüssige Anzünder sind nicht nur unnötig (aufgrund der Konstruktion als Kaminzuggrill), sondern stellen besondere Gefahrenquellen dar, die aufgrund der konstruktiven Besonderheiten des Grills vermieden werden können.

- **ACHTUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!** Trotz sorgfältiger Produktion ist das Vorhandensein von scharfen Kanten an einem Produkt, das aus hauptsächlich aus dünnem Stahlblech (0,6 – 1,0 mm) besteht nicht ganz auszuschließen. Bei unachtsamem oder unsachgemäßem Gebrauch kann es zu Schnittverletzungen kommen.

- Vor dem erstmaligen Einsatz den Grill ohne Bratgut und Grillrost ein paar Minuten vorheizen, so dass sich eventuelle Produktionsrückstände verflüchtigen können.

- Grillgut erst auflegen, wenn der Brennstoff mit einer Ascheschicht bedeckt ist.

- Es wird davon abgeraten Öl, Bier oder andere Flüssigkeiten während des Grillvorgangs auf den Rost oder das

Grillgut aufzubringen, da diese in Kontakt mit der heißen Holzkohle zu Stichflammen, Rauch und Bildung krebserregender Stoffe führen können.

- Es wird davon abgeraten den Grill nach der Verwendung mit Wasser oder anderweitig zu löschen.

Stattdessen auf

stabilem ebenem Grund stehen lassen und überwachen bis er vollständig abgekühlt ist. Dann Asche und Holzkohlereste sachgerecht entsorgen.