

Produktsicherheit für Hawos Getreidemöhlen

ACHTUNG: Sicherheit geht vor!

- Schließen Sie Ihre Mühle ausschließlich an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose an. - Defekte Geräte dürfen nicht mehr in Betrieb genommen werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine qualifizierte Person ersetzt werden.
- Reparaturen dürfen nur durch von hawos autorisierte Fachleute ausgeführt werden.
- Betreiben Sie Ihre Mühle nie unbeaufsichtigt! - Greifen Sie bei Betrieb nicht in den Trichter oder den Mehlauslass – Verletzungsgefahr!
- Ziehen Sie vor dem Öffnen des Gehäuses unbedingt den Netzstecker, um versehentliches Einschalten zu vermeiden – Verletzungsgefahr! - Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser.

hawos Getreidemöhlen sind mit einem Überstromschutzschalter ausgestattet, der den Motor vor zu großer Stromaufnahme schützt (z. B. wenn ein Fremdkörper die Mahlsteine blockiert).

Der Motor besitzt zusätzlich zum oben erwähnten Überstrom-Schutzschalter einen Überhitzungsschutz, welcher im Überlastungsfall die Mühle ausschaltet. Schalten Sie in diesem Fall den Ein-/ Aus-Schalter auf „Aus“. Nach dem Abkühlen können Sie Ihre hawos Mühle wieder in Betrieb nehmen.